

Mainforce 1940

19x40W LED 光束染色摇头灯



说明书

使用前请仔细阅读此说明书

目录

注意！	3
介绍	3
安全说明	3
安装	4
安装前仔细阅读安全说明	4
灯具固定安装	4
DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接	4
连接主电源：	4
操作	5
设置地址码.....	5
通用 DMX 控制	5
自走模式	5
主从设置	5
声控	5
显示菜单	6
DMX 通道	6
灯具清洁	10
更换保险丝	10
故障处理	10
灯具不运作，没有灯光，风扇不转	10
不受控制台控制	10
技术参数	11

注意！



本产品仅限专业用途，须由专业人员安装。

本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



请勿直视光源！

操作本产品或在产品附近作业时，请佩戴防护眼镜！

严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

把导电体接地以防电击。



安装或维护本产品前，请完全切断电源。

使用本产品前，请确保所有供电设备与线缆均完好，且符合所有受电设备的电源要求并定期检查。

更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



设备表面温度可达 75 度，运行时禁止徒手触摸外壳。

设备运行时旁边不能放置可燃物品，有起火危险。



IP 20 防护等级，仅限室内使用。

请勿将本产品暴露在容易受潮或过热环境中，防止触电危险或引发火灾。

工作环境温度需在 -5° C 到 45° C 之间。

介绍

感谢您购买 Mainforce 1940。这是一台 LED 摇头光束染色灯，用来创造锐利的光束和炫彩的染色效果。

打开包装。开机前请确认灯具没有在运输途中损坏。如果有任何损坏，请不要使用并联系您的经销商。

安全说明

此灯具是一种非常复杂的电子设备。为确保顺利操作，请务必遵循本手册中的指导原则。由于忽视本手册中印刷的信息，本设备的制造商不对因误用此灯具而造成的损坏承担责任。

该设备在出厂前处于绝对完好的状态。在不使用设备或清洁设备之前，请务必断开电源。远离儿童和业余人员！设备 维护和服务操作只能由 ([人员进行。

安装

安装前仔细阅读安全说明

此灯具只能在室内干燥通风的环境使用，确保灯具的散热孔没有被阻塞。在安装设备的时候一定要远离易燃物品（装饰材料等），跟其保持至少 1 米的距离。

灯具固定安装

设备的安装应该由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的地方上面或者没有人随意经过的地方。灯具应该固定在桥架和灯勾上。要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。

安装安全绳


使用经批准用于固定灯具重量的安全绳固定设备，以便在主要附件失效时安全绳将固定设备。

将安全绳穿过灯具背面的吊环螺栓并绕安全固定点。请勿将安全绳环绕设备的安装支架，因为如果设备与支架分离，则会使设备脱离固定状态。

灯具在空中吊挂时，必须安装安全绳，其必须要能承受灯具十倍以上的重量，必须要使用带有保险扣的安全绳。安全绳从灯具底部的孔穿出，绕过灯架或其他固定物，最后把安全绳末端插紧保险扣并把螺丝拧紧。

DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接

XLR- 连接：



如果你在使用控制台进行连接，可以将控制台端 DMX 输出直接连接到第一台灯的 DMX 输入。

DMX 信号串接：

将第一台设备的 DMX 输出连接到下一台设备的 DMX 输入，直到所有设备都建立连接。

连接回路插：

在最后一台灯的 DMX 信号线必须连接一个回路插。在三芯卡侬插的信号（-）与信号（+）的两脚之间连接一个 120 欧的电阻，然后再将它插入最后一台灯的 DMX 信号输出口如果你使用的是标准的控制台，你可以将控制台的 DMX 输出口通过 DMX 信号线直接连接到第一台灯的 DMX 输入口。如果你想将 DMX 台连接到其它的 XLR 输出口，你就需要使用一个转换线。

连接主电源：

Mainforce 1940 配备 AC90 - 260V,50/60Hz 自适应电源。

设备必须接地。用电源线的插头把灯具连接在主电源上。插头的组装须由专业人士进行。

电源线示意图如下：

线颜色（欧）	线相	通用标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄 / 绿	地线	

操作

设置地址码

当使用 DMX 信号时所有的设备都需要一个 DMX 地址码，此时某个灯具才能被正确的信号控制。这个数字就是灯具开始接收控制台发出的信号的通道号码。通过显示屏便可设置此灯具的起始地址码。

你可以将所有的设备或某一组设备设置同样的地址码，亦可设置成不同的地址码。

当设置同样的地址码，所有的设备接收同样的信号。也就是说调节一个通道功能所有设备同时起作用。

当设置不同的地址码，每个设备根据根据灯具的通道数遵从所设置的地址码。意味着改变一个通道数值只对所选灯具起作用。

通用 DMX 控制

此项功能允许你使用通用 DMX512 控制台控制图案，调光，频闪等功能。同时还可以自定义程序效果

自走模式

运行内置程序而不需连接控制台。

1. 点按 **MENU** 按键。
2. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“运行模式”并按 **ENTER** 键。
3. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“自走模式”并按 **ENTER** 键。
4. 此时灯具运行自走程序而无需控制台控制。

主从设置

主从模式下可以将多大 16 台设备信号连接在一起而不用接入控制台。主从模式下一台设备作为主机其他设备作为从机。任何一台设备都可以作为主机或者从机。

1. 使用 DMX 信号线，将设备之间串联起来。
2. 在菜单“运行模式”选择“自走模式”作为主机。
3. 在菜单“运行模式”选择“DMX 模式”作为从机。
4. 在菜单“地址设置”点 **ENTER** 进去地址码界面，作为从机。

声控模式

声控模式使灯具随着音乐节奏运行效果。

1. 点按 **MENU** 按键。
2. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“运行模式”并按 **ENTER** 键。
3. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“声控模式”并按 **ENTER** 键。
4. 此时灯具运行声控模式。

显示菜单

主菜单	一级菜单	二级菜单	描述
地址码	001-512		DMX 地址码设置
灯具设置	通道模式	21/35/78/97	运行模式
	运行模式	DMX / 声控 / 自走	
	水平反转	打开 / 关闭	
	垂直反转	打开 / 关闭	
	风机控制	静音 / 低速 / 中速 / 高速	
	调光曲线	线性 / 反指曲线 / 正指曲线 / S 曲线	
	快速收光	打开 / 关闭	
	无 DMX 状态	清零 / 保持	
手动控制	红色	000 - 255	手动模式
	红色微调	000 - 255	
	绿色	000 - 255	
	绿色微调	000 - 255	
灯具信息	时间信息	开机时间	信息
		总时间	
		开机次数	
	传感检测	水平传感	
		垂直传感	
		调焦传感	
		旋转传感	
	软件版本	显示版本	
		电机版本	
		调光版本	
工厂设置	密码输入	000 - 255	工厂设置
	水平校正	000 - 255	
	垂直校正	000 - 255	
	放大校正	000 - 255	
	放大旋转	000 - 255	
	红色校正	000 - 255	
灯具复位	XY 轴复位	执行 / 取消	复位
	效果复位	执行 / 取消	
	全部复位	执行 / 取消	
	出厂设置	执行 / 取消	
显示设置	语言设置	中文 / 英文	恢复出厂设置
	显示反转	正常 / 反转	语言选择
	显示模式	60s / 常亮	显示屏反转
			显示时间

DMX 通道

标准模式

通道模式	DMX 数值	描述
21 CH		
1	000-255	红色
2	000-255	红色微调
3	000-255	绿色
4	000-255	绿色微调
5	000-255	蓝色
6	000-255	蓝色微调

7	000-255	白色
8	000-255	白色微调
9	000-255	CTO 色温控制
10	000-255	颜色宏
11	000-255	频闪
12	000-255	调光
13	000-255	调光微调
14	000-255	X 轴 540°
15	000-255	X 轴微调
16	000-255	Y 轴 270°
17	000-255	Y 轴 微调
18	000-255	功能
19	000-255	复位
20	000-255	变焦
21	000-255	旋转

内置形状模式

通道模式	DMX 数值	描述
21 CH		
1	000-255	红色
2	000-255	红色微调
3	000-255	绿色
4	000-255	绿色微调
5	000-255	蓝色
6	000-255	蓝色微调
7	000-255	白色
8	000-255	白色微调
9	000-255	CTO 色温控制
10	000-255	颜色宏
11	000-255	频闪
12	000-255	调光
13	000-255	调光微调
14	000-255	X 轴 540°
15	000-255	X 轴微调
16	000-255	Y 轴 270°
17	000-255	Y 轴 微调
18	000-255	功能
19	000-255	复位
20	000-255	变焦
21	000-255	旋转
22	000-255	前层选择
23	000-255	前层速度
24	000-255	前层淡化
25	000-255	前层红色

26	000-255	前层绿色
27	000-255	前层蓝色
28	000-255	前层白色
29	000-255	前层调光
30	000-255	后层调光
31	000-255	前层淡化
32	000-255	前层密度
33	000-255	前层频闪
34	000-255	后层频闪
35	000-255	后层选择

扩展模式

通道模式	DMX 数值	描述
78 CH		
1	000-255	红色
2	000-255	红色微调
3	000-255	绿色
4	000-255	绿色微调
5	000-255	蓝色
6	000-255	蓝色微调
7	000-255	白色
8	000-255	白色微调
9	000-255	CTO 色温控制
10	000-255	颜色宏
11	000-255	频闪
12	000-255	调光
13	000-255	调光微调
14	000-255	X 轴 540°
15	000-255	X 轴微调
16	000-255	Y 轴 270°
17	000-255	Y 轴 微调
18	000-255	功能
19	000-255	复位
20	000-255	变焦
21	000-255	旋转
22	000-255	红色 1
23	000-255	绿色 1
24	000-255	蓝色 1
.....	000-255	红色
.....	000-255	绿色
.....	000-255	蓝色
76	000-255	红色 19
77	000-255	绿色 19
78	000-255	蓝色 19

扩展 RGBW 模式

通道模式	DMX 数值	描述
97 CH		
1	000-255	红色
2	000-255	红色微调
3	000-255	绿色
4	000-255	绿色微调
5	000-255	蓝色
6	000-255	蓝色微调
7	000-255	白色
8	000-255	白色微调
9	000-255	CTO 色温控制
10	000-255	颜色宏
11	000-255	频闪
12	000-255	调光
13	000-255	调光微调
14	000-255	X 轴 540°
15	000-255	X 轴微调
16	000-255	Y 轴 270°
17	000-255	Y 轴 微调
18	000-255	功能
19	000-255	复位
20	000-255	变焦
21	000-255	旋转
22	000-255	红色 1
23	000-255	绿色 1
24	000-255	蓝色 1
25	000-255	白色 1
26	000-255	红色 2
27	000-255	绿色 2
28	000-255	蓝色 2
29	000-255	白色 2
.....	000-255	红色
.....	000-255	绿色
.....	000-255	蓝色
.....	000-255	白色
94	000-255	红色 19
95	000-255	绿色 19
96	000-255	蓝色 19
97	000-255	白色 19

灯具清洁

此灯具必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及烟油残渣不能停留在机箱上或机箱外部。否则将会大大减少灯光的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁，任何情况下均不能用酒精或溶剂！

注意事项：

1. 在开始任何维护、维修工作前请先断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 用空压机轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 使用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软干净的无绒布轻轻擦拭，清洁表面。不要用力擦拭玻璃表面，用柔软的反复按压提起颗粒。用柔软，干净的无绒布或低压压缩空气擦干。使用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无味纸巾或棉签去除粘附的颗粒。
4. 通电前确保设备处于干燥状态。

更换保险丝

如果保险丝被烧熔了，只需更换相同型号和相同等级的保险丝则可。

步骤：

1. 断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 打开保险座取出保险。
3. 更换相同型号和相同等级的保险丝并安装回去。

故障处理

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

灯具不运作，没有灯光，风扇不转

1. 检查电源接触情况以及保险丝是否完好。
2. 检测电压。
3. 检查电源开关的指示灯。

不受控制台控制

1. DMX 指示灯必须是亮的，如果不亮，检查 DMX 信号连接器和信号线，看看是否连接正确。
2. 如果 DMX 指示灯是亮的，但对通道控制没有反应，检查地址码设定是否正确。
3. 如果 DMX 信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线连接是否良好。
4. 用其他的控制器试一下。
5. 检查一下，DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。

技术参数：

型号	Mainforce 1940
额定电压：	AC 90 - 260V,50/60Hz
功率：	850W
光源：	19*40W RGBW 四合一 LED
色温：	2500K-9000K
变焦范围：	4-60°
电源连接：	PowerCON in & out
信号连接：	3 芯 XLR 进出
DMX 通道：	21/35/78/97
控制模式：	DMX、RDM、自走、主从、声控
X 轴旋转角度：	540°
Y 轴旋转角度：	270°
外壳：	黑色，耐高温环保阻燃塑料
光源寿命：	50000 小时
尺寸：	420 x 290 x 800mm
净重：	22kg
配件（标配）：	保险绳、电源线、说明书
配件（可选）：	一体折叠灯钩
防护等级：	IP20