

Triac Mini Fresnel 40Z

40W LED 变焦聚光灯可控硅调光



说明书

使用前请仔细阅读此说明书



注意!



本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

把导电体接地以防电击。



更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



$T = 45^{\circ}\text{C}$

工作环境温度需在 -5°C 到 45°C 之间。

介绍

打开包装。开机前请确认灯具没有在运输途中损坏。如果有任何损坏，请不要使用并联系您的经销商。

安全说明

该设备在出厂前处于绝对完好的状态。在不使用设备或清洁设备之前，请务必断开电源。远离儿童和业余人员！设备的维护和服务操作只能由专业人员进行。

安装

设备的安装应该由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的地方上面或者没有人随意经过的地方。灯具应

该固定在桥架和灯勾上。要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。

安装安全绳

使用经批准用于固定灯具重量的安全绳固定设备，以便在主要附件失效时安全电缆将固定设备。

将安全电缆穿过灯具背面的吊环螺栓并绕安全固定点。请勿将安全电缆环绕设备的安装支架，因为如果设备与支架分离，则会使设备脱离固定状态。

灯具在空中吊挂时，必须安装安全绳，其必须要能承受灯具十倍以上的重量，必须要使用带有保险扣的安全绳。安全绳从灯具底部的孔穿出，绕过灯架或其他固定物，最后把安全绳末端插紧保险扣并把螺丝拧紧。

连接主电源：

Triac Mini Fresnel 40Z 配备 AC 0 -240V 自适应电源。
设备必须接地。用电源线的插头把灯具连接在主电源上。
插头的组装须由专业人士进行。

电源线示意图如下：

线颜色 (欧)	线相	通用标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄 / 绿	地线	

灯具清洁

此灯具必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及烟油残渣不能停留在机箱上或机箱外部。否则将会大大减少灯光的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁，任何情况下均不能用酒精或溶济！

注意事项：

- 1. 在开始任何维护、维修工作前请先断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
- 2. 用空压机轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
- 3. 使用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软干净的无绒布轻轻擦拭，清洁表面。不要用力擦拭玻璃表面，用柔软的反复按压提起颗粒。用柔软，干净的无绒布或低压压缩空气擦干。使用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无味纸巾或棉签去除粘附的颗粒。
- 4. 通电前确保设备处于干燥状态。

更换保险丝

如果保险丝被烧熔了，只需更换相同型号和相同等级的保险丝则可。

步骤：

- 1. 断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
- 2. 打开保险座取出保险。
- 3. 更换相同型号和相同等级的保险丝并安装回去。

故障处理

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

灯具不运作，没有灯光，风扇不转

- 检查电源接触情况以及保险丝是否完好。
- 检测电压。
- 检查电源开关的指示灯。

技术规格

型号	Triac Mini Fresnel 40Z
电源：	AC 0 - 240V
光源：	40W LED
色温：	2700K
变焦范围：	25° - 60°手动变焦
显色性：	CRI 90+
电源连接：	PowerCON in
控制方式：	可控硅调光
外壳：	铝制，黑色或白色可选
尺寸：	185 x 156 x 290mm
净重：	2.2 kg（包括遮菲）
毛重：	2.8 kg
配件（包含）：	电源线、遮菲、色片夹、安全链
防护等级：	IP20

规格如有更改，恕不另行通知！如有错误，敬请谅解