

10顆40W光束灯



使用前请仔细阅读说明书

一、显示面板及按键定义



菜单键：选择功能
向上键：参数递加
向下键：参数递减
确认键：确定并保存

二、菜单功能

通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；按向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。

菜单功能表：

A001	➡	A512	设置地址码，向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存。
CH7	➡	CH43	向上或向下切换 CH7、CH13、CH43 通道，确认键保存。
M000	➡	M126	内置效果 127 种，向上或向下修改内置效果，确认键保存。
S000	➡	S255	向上或向下修改内置效果运行速度（S000~ S255），确认键保存。
R255	➡	R000	向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存。
G255	➡	G000	向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~ G255），确认键保存。
B255	➡	B000	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存。
W255	➡	W000	向上或向下修改白色灯珠亮度（W000~W255），确认键保存。
Soud	➡	Soud	声控模式。。
M000	➡	M255	向上或向下调节 Y 轴电机参数（M000~ M255），确认键保存。
T000	➡		显示温度，如 T045 表示当前灯具温度为 45℃；未安装 10K 热敏电阻，显示 T000。

三、主从机控制

两台或多台相同的灯具用 DMX 三芯信号线连接，所有灯具设置为 A001~A512 任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、调光、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、调光、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭 DMX512 控制台时主从机才有作用。

四、工厂设置

在 A001~A512 任意地址码时，按菜单键 5 秒进入工厂设置。工厂设置主要是灯具每路输出功率、风扇设置模式、设定温度保护点、发送参数的功能，工厂设置任意模式按菜单键 5 秒退出。

工厂设置模式表：

R255	➡	R032	向上或向下修改红色灯珠电流（R032-R255），确认键保存。
G255	➡	G032	向上或向下修改绿色灯珠电流（G032-G255），确认键保存。
B255	➡	B032	向上或向下修改蓝色灯珠电流（B032-B255），确认键保存。
W255	➡	W032	向上或向下修改白色灯珠电流（W032-W255），确认键保存。
M000	➡	M255	向上或向下修改 Y 轴电机运转速度（M000~ M255），确认键保存。
FAN0	➡	FAN1	风扇设置：FAN0 上电即启动风扇，FAN1 达到设定温度保护点启动风扇，确认键保存。
T040	➡	T070	向上或向下修改温度参数（40℃~70℃），按确认键保存。
Send	➡	Send	向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具；确认发送参数按菜单键 5 秒退出，否认参数按确认键撤销发送。

五、DMX512 控制台

通电后将所有灯具地址码设置好，再将所有灯具用三芯信号线并联连接至 DMX512 控制台，地址码就会停止闪烁，表示 DMX512 控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用 DMX512 控制台控制相关功能。

CH7 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	Y 轴电机
2	000-255	Y 轴电机速度
3	000-255	红色灯珠线性调光。
4	000-255	绿色灯珠线性调光。
5	000-255	蓝色灯珠线性调光。
6	000-255	白色灯珠线性调光。
7	000-255	复位：参数值在 150-255 整机复位，控台参数值必须先拉到 10 以下，再推到 150-255 才有用，参数值在 000-149 无用，是不能复位的。

CH13 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	Y 轴电机
2	000-255	Y 轴电机速度
3	000-255	总调光
4	000-255	频闪
5	000-255	红色灯珠线性调光。
6	000-255	绿色灯珠线性调光。
7	000-255	蓝色灯珠线性调光。
8	000-255	白色灯珠线性调光。
9	000-255	模式
10	000-255	速度
11	000-255	背景色
12	000-255	背景色调光
13	000-255	复位：参数值在 150-255 整机复位，控台参数值必须先拉到 10 以下，再推到 150-255 才有用，参数值在 000-149 无用，是不能复位的。

CH43 通道说明：

通道	通道值	基本功能
----	-----	------

1	000-255	Y 轴电机
2	000-255	Y 轴电机速度
3	000-255	第一颗红色灯珠线性调光。
4	000-255	第一颗绿色灯珠线性调光。
5	000-255	第一颗蓝色灯珠线性调光。
6	000-255	第一颗白色灯珠线性调光。
...	...	...
39	000-255	第十颗红色灯珠线性调光
40	000-255	第十颗绿色灯珠线性调光
41	000-255	第十颗蓝色灯珠线性调光
42	000-255	第十颗白色灯珠线性调光
43	000-255	复位：参数值在 150-255 整机复位，控台参数值必须先拉到 10 以下，再推到 150-255 才有用，参数值在 000-149 无用，是不能复位的。

六、模式效果

通道值	模式代号	效果
0-1	0	无作用
2-3	1	效果 1
4-5	2	效果 2
6-7	3	效果 3
8-9	4	效果 4（选色，前，背景色可调）
10-11	5	效果 5
12-13	6	效果 6（选色，前，背景色可调）
14-15	7	效果 7
16-17	8	效果 8（选色，前，背景色可调）
18-19	9	效果 9
20-21	10	效果 10（选色，前，背景色可调）
22-23	11	效果 11
24-25	12	效果 12（选色，前，背景色可调）
26-27	13	效果 13
28-29	14	效果 14（选色，前，背景色可调）
30-31	15	效果 15
32-33	16	效果 16（选色，前，背景色可调）
34-35	17	效果 17
36-37	18	效果 18（选色，前，背景色可调）
38-39	19	效果 19
40-41	20	效果 20（选色，前，背景色可调）
42-43	21	效果 21
44-45	22	效果 22（选色，前，背景色可调）
46-47	23	效果 23
48-49	24	效果 24（选色，前，背景色可调）
50-51	25	效果 25
52-53	26	效果 26（选色，前，背景色可调）
54-55	27	效果 27

56-57	28	效果 28（选色，前，背景色可调）
58-59	29	效果 29
60-61	30	效果 30（选色，前，背景色可调）
62-63	31	效果 31
64-65	32	效果 32（选色，前，背景色可调）
66-67	33	效果 33
68-69	34	效果 34（选色，前，背景色可调）
70-71	35	效果 35
72-73	36	效果 36（选色，前，背景色可调）
74-75	37	效果 37
76-77	38	效果 38（选色，前，背景色可调）
78-79	39	效果 39
80-81	40	效果 40（选色，前，背景色可调）
82-83	41	效果 41
84-85	42	效果 42（选色，前，背景色可调）
86-87	43	效果 43
88-89	44	效果 44（选色，前，背景色可调）
90-91	45	效果 45
92-93	46	效果 46（选色，前，背景色可调）
94-95	47	效果 47
96-97	48	效果 48（选色，前，背景色可调）
98-99	49	效果 49
100-101	50	效果 50（选色，前，背景色可调）
102-103	51	效果 51
104-105	52	效果 52（选色，前，背景色可调）
106-107	53	效果 53
108-109	54	效果 54（选色，前，背景色可调）
110-111	55	效果 55
112-113	56	效果 56（选色，前，背景色可调）
114-115	57	效果 57
116-117	58	效果 58（选色，前，背景色可调）
118-119	59	效果 59
120-121	60	效果 60（选色，前，背景色可调）
122-123	61	效果 61
124-125	62	效果 62（选色，前，背景色可调）
126-127	63	效果 63
128-129	64	效果 64（选色，前，背景色可调）
130-131	65	效果 65
132-133	66	效果 66（选色，前，背景色可调）
134-135	67	效果 67
136-137	68	效果 68（选色，前，背景色可调）
138-139	69	效果 69
140-141	70	效果 70（选色，前，背景色可调）
142-143	71	效果 71
144-145	72	效果 72（选色，前，背景色可调）
146-147	73	效果 73
148-149	74	效果 74（选色，前，背景色可调）

150-151	75	效果 75
152-153	76	效果 76（选色，前，背景色可调）
154-155	77	效果 77
156-157	78	效果 78（选色，前，背景色可调）
158-159	79	效果 79
160-161	80	效果 80（选色，前，背景色可调）
162-163	81	效果 81
164-165	82	效果 82（选色，前，背景色可调）
166-167	83	效果 83
168-169	84	效果 84（选色，前，背景色可调）
170-171	85	效果 85
172-173	86	效果 86（选色，前，背景色可调）
174-175	87	效果 87
176-177	88	效果 88（选色，前，背景色可调）
178-179	89	效果 89
180-181	90	效果 90（选色，前，背景色可调）
182-183	91	效果 91
184-185	92	效果 92（选色，前，背景色可调）
186-187	93	效果 93
188-189	94	效果 94
190-191	95	效果 95
192-193	96	效果 96
194-195	97	效果 97
196-197	98	效果 98
198-199	99	效果 99
200-201	100	效果 100
202-203	101	效果 101
204-205	102	效果 102
206-207	103	效果 103
208-209	104	效果 104
210-211	105	效果 105
212-213	106	效果 106
214-215	107	效果 107
216-217	108	效果 108
218-219	109	效果 109
220-221	110	效果 110
222-223	111	效果 111
224-225	112	效果 112
226-227	113	效果 113
228-229	114	效果 114
230-231	115	效果 115
232-233	116	效果 116
234-235	117	综合效果
236-237	118	效果 118
238-239	119	效果 119
240-241	120	效果 120
242-243	121	效果 121

244-245	122	效果 122
246-247	123	效果 123
248-249	124	效果 124
250-251	125	效果 125
252-253	126	效果 126
254-255	127	效果 127

